

NÚMERO DE PARTE

K-30-010

Combo Kits

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



LÍNEA DE PRODUCTO
Combo Kits

COLOR
Negro

VARIACIÓN
Delantero y Trasero

INFORMACIÓN DE LA CAJA

DIMENSIONES DE ENVÍO



DESCRIPCIÓN DE LA CAJA

Caja Mediana de 2 Paquetes SumoSprings

NUMERO DE CAJA
512513

MÁQUINA DE CINTA
#22 // 20" (50.80cm)

LISTA DE MATERIALES

Carta	Parte #	Descripción	QTY
A	CCS-1195	Coil SumoSprings Kit	1
B	SSR-313-47	SumoSprings Rear Kit	1
C	512513	Caja Mediana de 2 Paquetes	1

COIL SUMOSPRINGS



A **COIL SUMOSPRINGS**
CSS-1195

SUMOSPRINGS TRASERO



B **SUMOSPRINGS REAR**
SSR-313-47

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE

1. Localice los kits preensamblados necesarios para construir el kit combinado como se indica en la sección Lista de materiales.
2. Comience construyendo la caja del kit de acuerdo con la Guía de cajas.
3. Coloque los kits en la caja con el lado de cada caja hacia arriba (consulte el diagrama a continuación). Con las cajas del kit en la parte inferior de la caja del kit combinado, utilizando la máquina de relleno de papel, libere suficiente papel para llenar el espacio en la parte superior de la caja. Los kits de SumoSprings deben quedar ajustados con poco o ningún movimiento.



4. Cierre la parte superior de la caja completando los pasos a los que se hace referencia en la Guía de cajas.

5. Usando el escáner (consulte las instrucciones del escáner) imprima una etiqueta.

6. Coloque la etiqueta en forma horizontal, en el lado izquierdo del extremo de la caja con el lado del logotipo de SuperSprings International hacia la izquierda (consulte el Diagrama del kit completo).

7. Coloque el kit terminado en el contenedor correspondiente.

EQUIPO COMPLETO



PESO DEL KIT COMPLETO
8lbs (3.63 kg.)